







Bedienungsanleitung

Liebe Eltern.

wir von VTech® sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen.

Um diese Fähigkeiten von Anfang an spielerisch zu fördern, entwickeln ausgebildete Pädagogen bei uns sinnvolle und kindgerechte Lernspielzeuge. Sie haben ein Produkt aus unserer Reihe V.Smile BabyTM - die erste Baby-Lernkonsole gekauft. Unsere V.Smile BabyTM Produkte werden speziell für Kinder im Alter ab 18 Monaten entwickelt. Sie ermöglichen Ihrem Kind intelligentes Spielen mit Lernthemen, welche speziell für dieses Alter entwickelt wurden. Darüber hinaus passen sich die aufeinander aufbauenden Spiele dem jeweiligen Alter an, so dass ein vielseitiger Lernspaß garantiert ist. Die den Kindern angeborene Freude am Lernen und Entdecken wird durch dieses motivierende Lernspielzeug verstärkt. Kindgemäßer Wortschatz, lustige Melodien und Geräusche und die individuelle Gestaltung der V.Smile BabyTM Produkte, die altersgemäßen Inhalte und Themen werden Ihr Kind begeistern!

Das kindgerechte Design und die der Altersstufe angepasste Bedienung erlauben Ihrem Kind, sich spielerisch Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen.

Ihrem Kind und Ihnen wünscht VTech® viel Spaß beim Spielen und Lernen!

Mehr Informationen zu VTech® und weiteren VTech® Lernspielprodukten finden Sie unter: www.vtech.de

EINLEITUNG

Viele kleine Tierfreunde begleiten die Babys beim Entdecken von Formen, Farben, Zahlen, Tieren und Musik in diesem Lernspiel. Dabei unterstützen sie Ihr Kind beim Lernen, Beobachten und Spielen. Darüber hinaus können Sie und Ihr Kleinkind in einem Lernspiel die Zeichensprache für Babys erlernen. Babys haben ein natürliches Verlangen sich mitzuteilen und ihre Wünsche zu äußern, was Ihnen durch die Zeichensprache möglich wird.

Die drei Spiel-Modi "Entdecken & Lernen", "Beobachten & Lernen" sowie "Zusammen lernen", bauen aufeinander auf und bieten so einen altersgerechten Lernspaß für die unterschiedlichen Entwicklungsstufen und -phasen eines Kleinkindes.

Warn- und Sicherheitshinweise:

Alle Verpackungsmaterialien wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien, Draht und Karton sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Untersuchen Sie das Spielzeug regelmäßig auf mögliche Schäden. Öffnen Sie es niemals selbst. Reparaturen dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden.


ENERGIEVERSORGUNG

Das **V.Smile Baby™** Lernspiel benötigt keine Batterien. Dieses Lernspiel wird nur über die **V.Smile Baby™** Lernkonsole versorgt.

SPIELBEGINN

SCHRITT 1: AUSWAHL DES SPIELMODUS

Um das Lernspiel zu beginnen, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf dem Spielboard auf EIN (Aus nächsten Schritt schieben Sie den TV-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den TV-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den TV-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den TV-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den TV-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den TV-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den TV-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den TV-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den TV-Schalter auf dem Spielboard auf "mit TV" (Schieben Sie den TV-Schieben Sie den TV-Schieb



Schritt 2: Auswahl der Spielmöglichkeiten

Sie haben die Auswahl zwischen 3 aufeinander aufbauenden Spielmodi, "Entdecken & Lernen", "Beobachten & Lernen" sowie "Zusammen lernen". Bewegen Sie den Schiebeschalter auf dem Spielboard auf das Bild für den Modus, mit dem Sie spielen möchten und drücken Sie zur Bestätigung auf eine beliebige Taste auf dem Spielboard.



Schritt 3: Auswahl der Spiele

In jedem Spielmodus wird Ihnen eine Auswahl an verschiedenen Spielen gezeigt. Drücken Sie auf die entsprechend gekennzeichnete Formen-Taste, um ein Spiel Ihrer Wahl zu erleben. Im Modus "Beobachten & Lernen" können Sie zusätzlich noch "Zeichensprache für Babys" wählen. Um die Zeichensprache für Babys zu lernen, drücken Sie auf die große lilafarbene Taste.



ZUSATZFUNKTIONEN

3 Spielmodi



Entdecken & Lernen

Die Inhalte in diesem Spielmodus wurden speziell für Kleinkinder ab 18 Monaten entwickelt. Der Schwerpunkt hier ist das Entdecken von verschiedenen Gegenständen und Tieren. Durch Drücken der unterschiedlichen Formen-Tasten auf dem Spielboard werden verschiedene Aktionen auf

dem Bildschirm ausgelöst, ebenso sind unterschiedliche Geräusche zu hören. Dadurch wird das Baby gefördert und motiviert noch mehr zu entdecken und dabei zu lernen.



Beobachten & Lernen

In diesem Modus wird auf dem "Entdecken & Lernen" Modus aufgebaut. Der Schwerpunkt im "Beobachten & Lernen" Modus ist das Beobachten. In über 30 Minuten Länge werden die einzelnen Spiele als kleine Filme vorgestellt, wobei das Baby durch Beobachten in die verschiedenen Lernthemen, wie Formen, Farben, Zeichensprache für Babys und noch vieles mehr, eingeführt wird.



Zusammen lernen

Hier kann das Kleinkind nun spielend das erworbene Wissen aus den vorherigen Spielmodi anwenden. Einfache Fragen und Aufgaben erlauben dem Kind das Gelernte zu verarbeiten und dadurch zu festigen.

ENDE-TASTE

Wenn Sie die Ende-Taste während des Spiels betätigen, wird das Spiel gestoppt und Sie gelangen wieder zu dem Spielauswahl-Bildschirm. Durch nochmaliges Drücken der Ende-Taste kommen Sie zum Bildschirm "Auswahl der Spielmöglichkeiten".

SPIELE

Lerninhalte

Lernspiele	Lerninhalt
Hases farbiges Schaumbad	Farben, Gegenstände
Bellos Zahlenwürfel	Zahlen & Zählen
Eichhörnchens Formen- Abenteuer	Formen, Eigenschaften von Formen, Gegenstände
Piepmatz Tierfreunde	Tiere, Tiergeräusche, Tiereigenschaften
Kittys Katzenband	Musikinstrumente, Musikstile, gesungene Lieder, Musik
Zeichensprache für Babys	Erste Wörter



Bellos Zahlenwürfel

Hases farbiges Schaumbad

Hase ist bereit ein farbiges Schaumbad zu nehmen. Entdecke mit ihm all die schönen Farben!



Spielverlauf



Entdecken & Lernen

Drück auf die farbigen Tasten auf dem Spielboard und entdecke die verschiedenen Farben.

Beobachten & Lernen

Beobachte Hase genau, wenn er die Namen der Farben erklärt und dazu passende Gegenstände zeigt.



Zusammen lernen

Hier kannst du das bisher Gelernte gleich anwenden, indem du z. B. deine Lieblingsfarbe, durch Drücken der farbigen Formen-Tasten, auf dem Spielboard auswählst.

Bei jedem Spielende erklingt noch ein lustiges Lied!

Bellos Zahlenwürfel

Bello liebt es zu zählen. Begleite Bello wenn er verschiedene Gegenstände zählt.



Spielverlauf



Entdecken & Lernen

Drück auf die farbigen Tasten, um die Zahlen von 1 bis 5 kennenzulernen.



Beobachten & Lernen

Bello zeigt dir hier die Zahlen und auch wie man zählt.



Zusammen lernen

Hilf Bello seine Blöcke zu zählen, indem du auf die passende Formen-Taste drückst.

Bei jedem Spielende erklingt noch ein lustiges Lied!

Eichhörnchens Formen-Abenteuer

Eichhörnchen geht auf ein Abenteuer mit lauter Formen. Möchtest du ihn begleiten?



Spielverlauf



Entdecken & Lernen

Drück auf die farbigen Tasten, um die verschiedenen Formen-Ballone zu entdecken.

Beobachten & Lernen

Eichhörnchen zeigt dir fünf verschiedene Formen und erklärt diese anhand von Gegenständen.

Zusammen lernen

Hilf Eichhörnchen bestimmte Formen zu finden, indem einfache Aufgaben gelöst werden.

Bei jedem Spielende erklingt noch ein lustiges Lied!

Piepmatz Tierfreunde

Kuckuck! Wo bist du? Komm mit und spiel mit Piepmatz und seinen Freunden Verstecken



Spielverlauf



Entdecken & Lernen

Drück auf die farbigen Tasten, um Piepmatz Freunde Verstecken spielen zu sehen.



Beobachten & Lernen

Piepmatz stellt dir all seine Freunde vor und erklärt die Eigenschaften von seinen Tierfreunden.



Zusammen lernen

Jetzt ist es Zeit Verstecken zu spielen! Wo können sich nur alle versteckt haben? Drück auf die farbigen Formen-Tasten, um sie zu finden.

Bei jedem Spielende erklingt noch ein lustiges Lied!

Kittys Katzenband

Jetzt ist es Zeit, Musik zu lernen! Kitty liebt Musik und hat eine Vielzahl an Instrumenten dabei, die sie gerne zeigen möchte.



Spielverlauf



Entdecken & Lernen

Drück auf eine farbige Formen-Taste, um die Welt der Musikinstrumente und Musikstile kennenzulernen.



Beobachten & Lernen

Kitty stellt dir die verschiedenen Musikinstrumente vor, wie sie gespielt werden und was es für Musikrichtungen gibt.



Zusammen lernen

Kitty und ihre Band singen sechs verschiedene Lieder. Sing doch mit!

Bei jedem Spielende erklingt noch ein lustiges Lied!

Zeichensprache für Babys



Spielverlauf



Die Zeichensprache für Babys können Sie ausschließlich im Modus "Beobachten & Lernen" wählen. Diese Aktivität zeigt auf, wie Eltern mit Ihrem Kleinkind kommunizieren können, bevor das Kind richtig sprechen kann. Dabei sind die Handzeichen speziell auf die motorischen Fähigkeiten der Kleinkinder zugeschnitten worden. Die zu erlernenden ersten Handzeichen in diesem Spiel sind: Trinken, Milch, Ball, Hut und Buch. Ein Baby zeigt dabei die jeweiligen Bewegungen der verschiedenen Wörter.

PFLEGEHINWEISE

- 1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- Setzen Sie das Spielzeug niemals für längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung aus und lassen Sie es nie in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
- 3. Lassen Sie das Lernspielzeug bitte nicht herunterfallen und öffnen Sie es nicht.
- Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

EMPFEHLUNG

Wir von VTech® empfehlen den Eltern, die Kinder gerade in der Einführungsphase nicht mit der V.Smile Baby™ Lernkonsole alleine spielen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass eine längere Konzentration und eine kurze Entfernung zum Bildschirm des Fernsehgeräts zu Übermüdung führen kann. Wir empfehlen daher, während des Spiels einen möglichst großen Abstand zum Fernsehgerät zu wählen und eine Pause von jeweils 15 Minuten nach jeden 30 Minuten die Ihr Kind gespielt hat, einzuplanen.

PROBLEMLÖSUNG

Bitte schalten Sie die **V.Smile Baby™** Lernkonsole zum Einstecken bzw. Herausnehmen des Lernspiels aus. Sollten Sie diesen Hinweis nicht beachten, kann dies zu Fehlfunktionen bzw. zum Defekt der **V.Smile Baby™** Lernkonsole führen. Bei einer Fehlfunktion reagiert die **V.Smile Baby™** Lernkonsole weder auf das Ein- noch auf das Ausschalten. Unterbrechen Sie dann für kurze Zeit die Stromzufuhr zur **V.Smile Baby™** Lernkonsole (Entfernen von Batterien und Netzteil).

HINWEIS

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtline RoHS nicht über den normalen Hausabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,12 €/Min.)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- Name des Produkts oder ggf. die Artikel-Nummer
- Beschreibung des Problems
 - Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle / Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse für Anfragen und Hinweise.

Garantiekarte

Lieber Kunde.

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres VTech® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- · die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt:	
Produktname:	
Absender:	
Name:	
Straße:	
PLZ:	Ort:
Telefon:	
 Kaufdatum	Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- · Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice Martinstr 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,12 € /Min.)



